English EX

EX-43073

English



JP4:

DIS/ENA

JP4 to **DIS** = Parallel Port disable (Factory Setting)

JP4 to ENA = Parallel Port enable (No Function)

Attention! This jumper don't have function for the EX-43073.

DB9M:

	Serial 9 Pin D-SUB male connector (S1)					
12345	Pin	Signal	Pin	Signal	Pin	Signal
o [:::::] o	1	DCD	4	DTR	7	RTS
6789	2	RXD	5	GROUND	8	CTS
	3	TXD	6	DSR	9	RI

DB25M:

0 [...

	Serial 25 Pin D-SUB male connector (S2)					
	Pin	Signal	Pin	Signal	Pin	Signal
	1	GROUND	10	NC	19	NC
	2	TXD	11	NC	20	DTR
13	3	RXD	12	NC	21	NC
000000000000000000000000000000000000000	4	RTS	13	NC	22	RI
25	5	CTS	14	NC	23	NC
	6	DSR	15	NC	24	NC
	7	GND	16	NC	25	NC
	8	DCD	17	NC		
	9	NC	18	NC		

NC = Not connect

HARDWARE INSTALLATION

If you are ready with the jumper settings, please proceed with the following installation instructions. Because there are large differences between PC's, we can give you only a general installation guide. Please refer to your computer's reference manual whenever in doubt.

- 1. Turn off the power to your computer and any other connected peripherals.
- Remove the mounting screws located at the rear and/or sides panels of your Computer and gently slide the cover off.
- Locate an available expansion slot and remove its covers from the rear panel of your computer. Make sure it is the right expansion slot for the card (see card description)
- 4. Align the card with the expansion slot, and then gently but firmly, insert the card. Make sure the card is seated and oriented correctly. Never insert the card by force!
- 5. Then connect the card with a screw to the rear panel of the computer case.
- 6. Gently replace your computer's cover and the mounting screws.

DRIVER INSTALLATION

Windows 9x/ ME/ 2000/ XP/ Vista/ 7/ 8

After starting Windows it recognizes a new "PCI Controller" and opens the hardware assistant. Please choose manual installation and put the driver CD into your CD-ROM drive. Now enter the Path "D:UO/OXFORD\" and then the directory of your operating system into the box for the Path/Source and click at >next/continue<. Now Windows searches for the drivers in the specified directory. Follow the hardware assistant and finish the installation. If Windows recognizes other new devices repeat the above described steps. Attention! Restart Windows in any case after installing the drivers.

CHECK THE INSTALLED DRIVER

Click at Start<>Run< then enter "compmgmt.msc" and click at >OK<. In the windows that opens select >Device Manager<. Under "Ports (COM and LPT)" you should find a new "PCI Port" as sample (Com3). If you see this or similar entries the card is installed correctly.

CHANGE PORT NUMBER

If you like to change the port number for example COM3 to COM5, open the **>Device** Manager< click at **>COM3<, >Settings<** and then **>Advance<**. There you can change between COM3 to COM256.

Windows Server 200x

After starting Windows it recognizes a new "PCI Controller" and opens the hardware assistant. Please choose manual installation and put the driver CD into your CD-ROM drive. Now enter the Path "D:\IO\OXFORD\" and then the directory of your operating system for Server 2000 "2000", for Server 2003 "XP32" or "XP64", for Server 2008 "Vista32" or "Vista64" and for Server 2008 R2 "Win7_8_32bit" or "Win7_8_64bit" into the box for the Path/Source and click at >next/continue<. Now Windows searches for the drivers in the specified directory. Follow the hardware assistant and finish the installation. If Windows recognizes other new devices repeat the above described steps. AttentionI Restart Windows in any case after installing the drivers.

CHECK THE INSTALLED DRIVER

Click at Start<>Run< then enter "compmgmt.msc" and click at >OK<. In the windows that opens select >Device Manager<. Under "Ports (COM and LPT)" you should find a new "PCI Port" as sample (Com3). If you see this or similar entries the card is installed correctly.

CHANGE PORT NUMBER

If you like to change the port number for example COM3 to COM5, open the **>Device** Manager< click at **>COM3<, >Settings<** and then **>Advance<**. There you can change between COM3 to COM256.

Windows NT 4.0

Start Windows NT and insert the driver CD into your CD-ROM drive (for example D:). Click at >Start< >Run< and enter "D:\IO\OXFORD\NT4\Install_Serial.exe" then click >OK<. Windows NT will now start the setup program and install the driver. Please Restart Windows NT after installing the drivers.

LINUX

There are no drivers available for Linux, but the card is supported by the most versions of Linux. Because each individual distribution and kernel version of Linux is different, sadly we cant provide a installation instruction. Please refer to the installation manual for standard I/O ports from your Linux version! In some newer versions the card will even be installed automatically after starting Linux.



BESCHREIBUNG & TECHNISCHE DATEN

Die EX-43073 ist eine PCI serielle RS-232 Karte mit zwei seriellen FIFO 16C95x Ports, für den Anschluss von High-Speed seriellen RS-232 Peripherie Geräten (z.B. Terminal, Modem, Plotter usw.). Sie unterstützt den 32 und 64-Bit PCI bzw. PCI-X Bus mit 5 Volt und 3,3 Volt. Es ist nicht möglich die I/O Adressen und Interrupts manuell einzustellen, da die Einstellungen der Karte vom System (BIOS) und beim Installieren des Betriebssystems automatisch vorgenommen werden. Es besteht bei Bedarf die Möglichkeit, +5V - oder +12V auf einen von vier Pins der Stecker zu legen (POS System).

Kompatibilität:	PCI & PCI-X 3,3Volt & 5Volt bei 33Mhz
Betriebssysteme:	WIN 9x/ ME/ NT4.0/ 2000/ XP/ Vista/ 7/ 8/ Server 200x/ Linux
Anschlüsse:	1x 9 Pin Seriell D-SUB Stecker, 1x 25 Pin Seriell D-SUB Stecker
Lieferumfang:	EX-43073, Treiber CD, Anleitung
Zertifikate:	CE / FCC / RoHS / WEEE 🕱 DE97424562 / WHQL

JUMPER EINSTELLUNG & ANSCHLÜSSE

Mit der EX-43073 haben Sie die Möglichkeit +5V- oder +12V auf einen der folgenden vier Pins, des 9 Pin Steckers S1 und S2 zu konfigurieren :

Achtung!! Nur konfigurieren wenn für das Peripheriegerät auch +5Volt oder +12Volt gebraucht wird. Für normale Anwendungen, Jumper nicht verändern.



J4:



Wenn JP3 auf AUX gestellt ist muss J4 mit dem Stromanschluss vom PC Netzteil verbunden werden! Bitte auf die richtige Polarität achten! Achtung! Stecker nie bei eingeschaltetem PC ein oder ausstecken! Deutsch EX

EX-43073

Deutsch



JP4:

DIS/ENA

JP4 auf **DIS** = Parallel Port ausgeschaltet (Werkseinstellung) JP4 auf **ENA** = Parallel Port eingeschaltet (Keine Funktion)

Achtung! Dieser Jumper hat für die EX-43073 keine Funktion

DB9M:

Serie	Seriell 9 Pin D-SUB Stecker (S1)				
Pin	Signal	Pin	Signal	Pin	Signal
1	DCD	4	DTR	7	RTS
2	RXD	5	GROUND	8	CTS
3	TXD	6	DSR	9	RI

DB25M:

Seriell 25 Pin D-SUB Stecker (S2)					
Pin	Signal	Pin	Signal	Pin	Signal
1	GROUND	10	NC	19	NC
2	TXD	11	NC	20	DTR
3	RXD	12	NC	21	NC
4	RTS	13	NC	22	RI
5	CTS	14	NC	23	NC
6	DSR	15	NC	24	NC
7	GND	16	NC	25	NC
8	DCD	17	NC		
9	NC	18	NC		
	Serie Pin 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Seriell 25 Pin D-S0 Pin Signal 1 GROUND 2 TXD 3 RXD 4 RTS 5 CTS 6 DSR 7 GND 8 DCD 9 NC	Seriell 25 Pin D-SUB Steet Pin Signal Pin 1 GROUND 10 2 TXD 11 3 RXD 12 4 RTS 13 5 CTS 14 6 DSR 15 7 GND 16 8 DCD 17 9 NC 18	Seriell 25 Pin D-SUB Stecker (S2) Pin Signal Pin Signal 1 GROUND 10 NC 2 TXD 11 NC 3 RXD 12 NC 4 RTS 13 NC 5 CTS 14 NC 6 DSR 15 NC 7 GND 16 NC 8 DCD 17 NC 9 NC 18 NC	Seriell 25 Pin D-SUB Stecker (S2) Pin Signal Pin Signal Pin 1 GROUND 10 NC 19 2 TXD 11 NC 20 3 RXD 12 NC 21 4 RTS 13 NC 22 5 CTS 14 NC 23 6 DSR 15 NC 24 7 GND 16 NC 25 8 DCD 17 NC 9 9 NC 18 NC

NC = Nicht angeschlossen

HARDWARE INSTALLATION

Wenn Sie die Karte installieren, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise. Da es große Unterschiede zwischen PC's gibt, können wir Ihnen nur eine generelle Anleitung zum Einbau geben. Bei Unklarheiten halten Sie sich bitte an die Bedienungsanleitung Ihres Computersystems.

- 1. Schalten Sie Ihren Rechner und alle angeschlossenen Peripheriegeräte aus und ziehen Sie bei allen Geräten den Netzstecker.
- Lösen Sie die Schrauben des Gehäuses auf der Rückseite Ihres Computers und entfernen Sie vorsichtig das Gehäuse.
- Suchen Sie einen freien Steckplatz und entfernen Sie das Slotblech. Stecken Sie die Karte vorsichtig in den ausgewählten Steckplatz ein. Stellen Sie sicher das es sich um den richtigen Steckplatz handelt! (siehe Kompatibilität unter technische Daten)
- 4. Beachten Sie, das die Karte korrekt eingesteckt wird und das kein Kurzschluss entsteht. Wenden Sie keine Gewalt an um die Karte einzustecken!
- 5. Danach befestigen Sie die Karte bitte mit einer Schraube am Gehäuse.
- 6. Jetzt können Sie das Computergehäuse mit den Schrauben wieder schließen.

TREIBER INSTALLATION

Windows 9x/ ME/ 2000/ XP/ Vista/ 7/ 8

Windows erkennt beim Start einen neuen "PCI Controller" und öffnet automatisch den Windows Hardwareassistenten. Wählen Sie die manuelle Installation aus und legen Sie die Treiber CD in Ihr CD-ROM Laufwerk (z.B. Laufwerk D:). Geben Sie nun den Pfad "D:\IO\OXFORD\" und dann das Verzeichnis Ihres Betriebssystems in das jeweilige Feld für die Quelle/Pfad ein und klicken Sie auf >weiterc. Windows sucht nun nach den Treibern in dem angegebenen Verzeichnis. Folgen Sie den Anweisungen des Hardwareassistenten und beenden Sie die Installation. Sollte Windows noch weitere neue Hardware erkennen wiederholen Sie die oben angegebenen Schritte. Wichtig! Starten Sie Ihren PC in jedem Fall nach der Installation neu.

ÜBERPRÜFEN DER INSTALLIERTEN TREIBER

Klicken Sie auf Start<>Ausführen< geben Sie "compmgmt.msc" ein und klicken Sie auf >OK<. Wählen Sie nun >GeräteManager<. Dort müssten Sie unter "Anschlüsse (COM und LPT)" einen neuen "PCI Port" z.B. (Com3) sehen. Wenn Sie diese oder ähnliche Einträge sehen, ist die Karte korrekt installiert.

ÄNDERN DER PORT NUMMER

Hier können Sie die Ports ändern, klicken Sie z.B. auf >COM3< >Anschlusseinstellung< und >Erweitert<. Sie können dann zwischen COM3 und COM256 wählen!

Windows Server 200x

Windows erkennt beim Start einen neuen "PCI Controller" und öffnet automatisch den Windows Hardwareassistenten. Wählen Sie die manuelle Installation aus und legen Sie die Treiber CD in Ihr CD-ROM Laufwerk (z.B. Laufwerk D:). Geben Sie nun den Pfad "D:VOLOXFORD)" und dann das Verzeichnis ihres Betriebssystems für Server 2000: "2000", für Server 2003 "XP32" oder "XP64", für Server 2008 "Vista32" oder "Vista64" und für Server 2008 R2 "Win7_8_32bit" oder "Win7_8_64bit" in das jeweilige Feld für die Quelle/Pfad ein und klicken Sie auf >Weiter-c. Windows sucht nun nach den Treibern in dem angegebenen Verzeichnis. Folgen Sie den Anweisungen des Hardwareassistenten und beenden Sie die Installation. Sollte Windows noch weitere neue Hardware erkennen wiederholen Sie die oben angegebenen Schritte. Wichtig! Starten Sie Ihren PC in jedem Fall nach der Installation neu.

ÜBERPRÜFEN DER INSTALLIERTEN TREIBER

Klicken Sie auf Start<>Ausführen< geben Sie "compmgmt.msc" ein und klicken Sie auf >OK<. Wählen Sie nun >GeräteManager<. Dort müssten Sie unter "Anschlüsse (COM und LPT)" einen neuen "PCI Port" z.B. (Com3) sehen. Wenn Sie diese oder ähnliche Einträge sehen, ist die Karte korrekt installiert.

ÄNDERN DER PORT NUMMER

Hier können Sie die Ports ändern, klicken Sie z.B. auf >COM3< >Anschlusseinstellung< und >Erweitert<. Sie können dann zwischen COM3 und COM256 wählen!

Windows NT 4.0

Starten Sie Windows NT 4.0 und legen Sie die Treiber CD in Ihr CD-ROM Laufwerk (z.B. Laufwerk D.) und klicken Sie auf >Start< >Ausführen< und geben Sie D:IO/OXFORD/NT4/Install_Serial.exe" ein. Windows NT 4.0 startet das Setup Programm und installiert den Treiber. Wichtig! Starten Sie Windows NT jetzt neu.

LINUX

Es gibt für diese Karte keine Linux Treiber, sie wird allerdings unter den meisten Linux Versionen unterstützt. Da sich die einzelnen Distributionen und Kernelversionen sehr voneinander unterscheiden, können wir Ihnen leider keine Installationsanweisung zur Verfügung stellen. Bitte halten Sie sich an die Installationsanweisung für Standard I/O Ports Ihrer Linux Version. In einigen Versionen wird die Karte automatisch beim Start installiert.



DESCRIPTION & TECHNICAL INFORMATION

The EX-43073 is a plug & play high-speed serial RS-232 expansion card for the PCI & PCI -X Bus. The EX-43073 provides two high speed RS-232 serial ports. It uses data transfer rates up to 921.6Kbaud/s. The EX-43073 design utilizes the 16C95x UART with 128byte buffer, which incorporates the latest in high speed interface technology. It supports motherboards with 32- and 64-Bit Bus and 5- and 3.3Volt PCI-bus power. It is not possible to change the address or IRQ settings manually because they will be obtained automatically by the system BIOS and operating system. If you need you can set +5V or +12V to four different bins from the two 9 bin connectors (POS System).

Compatibility:	PCI & PCI-X, 3,3Volt & 5Volt, 33Mhz
Operating system:	WIN 9x/ ME/ NT4.0/ 2000/ XP/ Vista/ 7/ 8/ Server 200x/ Linux
Connections:	1x 9 pin, 1x 25 pin D-SUB serial male connector
Extent of delivery:	EX-43073, Driver CD, Manual
Certificates:	CE / FCC / RoHS / WEEE 🕱 DE97424562 / WHQL

JUMPER SETTING & CONNECTORS

With the EX-43073 you have the possibility to configure +5V or +12V to four different pins from the 9 pin male connector :

Attention!! Only change if you really need +5Volt or +12Volt for the peripheral device. For normal use, don't change the jumper.



J4:

1 + 5V

2 GND

3 GND

4 +12

If JP3 is set to AUX you have to connect your PC power supply to connector J4! Attention! Please watch out for the right polarity! Never connect the plug while PC is still running!